

## 1. Běžné ovládání

Nastavte požadovanou výšku použitím tlačítek ↑ a ↓.

## 2. Nastavení požadované výšky do paměti ovladače

Po nastavení požadované výšky stolu zmáčkněte a držte tlačítko M, než display začne blikat a následně zmáčkněte tlačítko s požadovaným číslem. Tímto se poloha desky stolu uloží do paměti.

## 3. Inicializace systému (resetování)

Pokud systém nebude funkční, je potřeba systém resetovat a tím ho znovu inicializovat.

Resetování provedeme: zmáčkněte tlačítka ↑ a ↓ společně po dobu 15 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí. Nepouštějte tlačítka, stolová deska se posune do nejnižší pozice a poté uslyšíte 3 pípnutí. Poté je systém znovu inicializován.

