



## Návod na ovládání ovladače SMART

### Před použitím vezměte prosím na vědomí

- Ujistěte se, že stolu nestojí v cestě žádné překážky.
- Ujistěte se, že se pracovní plocha nedotýká žádné stěny.
- Ujistěte se, že všechny kabely mají vhodnou délku, aby se přizpůsobily změně výšky.

### Ovládání výšky stolu

1. Stisknutím tlačítka " ^ " posunete pracovní plochu nahoru, na displeji se zobrazí ikona stoupání se zeleným blikajícím světlem, dokud nedosáhne nejvyšší polohy.
2. Stisknutím tlačítka " v " snížíte pracovní plochu, na displeji se zobrazí klesající ikona se zeleným blikajícím světlem, dokud nedosáhne nejnižší polohy.
3. Krátkým stisknutím tlačítka " ^ " nebo " v " mírně změníte výšku pracovní plochy.

### Inicializace systému (reset)

Pokud systém nefunguje správně nebo se na displeji sluchátka zobrazí zpráva "Please keep press arrow down to reset", je nutné stůl inicializovat.

#### Inicializace stolu(reset):

1. Stiskněte a podržte tlačítko " v ", dokud pracovní plochu nedosáhne nejnižší polohy.
2. Stiskněte a podržte tlačítko " v " po dobu 5 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí. Na displeji se zobrazí zpráva "Please keep pressing arrow down to reset".
3. Stiskněte a podržte tlačítko " v " po dobu 5 sekund, dokud neuslyšíte druhé pípnutí.

Stolovou podnož byla úspěšně inicializována (resetována).

### Navigace v hlavní nabídce

Chcete-li přejít na lištu nabídky: Stiskněte a podržte « OK »

1. Reminder - zde můžete nastavit časovač připomenutí s intervalem 5 minut.
2. Momory - Zde můžete vybrat uživatele a nastavit výšku k sezení nebo ke stání pro vybraného uživatele (až pro 4 uživatele).
3. Language - zde můžete vybrat jazyk uživatelského rozhraní (čínština, angličtina, francouzština, němčina, holandština, italština, španělština, polština a romština).
4. Heigh limit - zde můžete nastavit maximální nebo minimální limit pracovní plochy. Tyto limity lze zrušit.
5. Child lock- zde můžete zapnout/vypnout dětskou pojistku.
6. Lighting effect - zde můžete zapnout/vypnout světelné upozornění
7. Bluetooth - zde můžete zapnout/vypnout funkci Bluetooth.
8. More - Zde si můžete zobrazit QR-kód vedoucí k návodu
9. Hard reset mode - Zde můžete systém resetovat do továrního nastavení.

#### Poznámka:

- Tento výrobek odpovídá technickým parametrům (viz štítek na napájecím zdroji)
- Vyvarujte se kontaktu s vodou



### Funkce připomenutí

1. V nabídce vyberte položku "Reminder" a stiskněte tlačítko " OK ". Na displeji se zobrazí "0 min".
2. Stisknutím tlačítka " ^ " nebo " v " nastavte časování s intervalem 5 min a stiskněte tlačítko " OK ".  
- V pravém horním rohu displeje se zobrazí ikona budíku a zvolený čas a zelená kontrolka 3x zabliká, což znamená, že časovač běží. - Po dosažení zvoleného času zazní 5krát zvukový signál a oranžové světlo začne blikat.
3. Stisknutím tlačítka " ↵ " ukončete připomínání.

### Funkce paměti

- S tímto kontrolerem si může uložit výšku sezení/stání až pro 4 různé uživatele.
1. V nabídce vyberte položku "Memory" a stiskněte tlačítko " OK ".
  2. Vyberte položku "Setting" (Nastavení) a stiskněte tlačítko " OK ".
  3. Vyberte uživatele (1-4) a stiskněte " OK ".
  4. Vyberte "Sit" (Sedět) nebo "Stand" (Stát) a stiskněte " OK ".
  5. Posuňte pracovní plochu nahoru nebo dolů do požadované polohy, stiskněte " OK " a zobrazí se "...v", což znamená, že poloha sezení/stání byla úspěšně nastavena.  
- Paměťové polohy se po vypnutí napájení neztratí.

### Přepínání jazyků

1. V nabídce zvolte "Language" a stiskněte " OK ".
2. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte " OK ".

### Nastavení maximálního a minimálního výškového limitu

1. V nabídce zvolte "Height Limit" (Výškový limit) a stiskněte " OK ".  
Můžete zvolit následující 4 operace:
  - Nastavení maximální výška pracovní plochy
  - Zrušení maximální úrovně
  - Nastavení minimální výška pracovní plochy
  - Zrušení minimální úrovně
2. Stiskněte tlačítko " OK ". Vyberte požadovanou operaci a stiskněte " OK ".

Pokud jste vybrali nastavení výškového limitu, přejděte na požadovanou pozici, stiskněte " OK " a zobrazí se "...v", což znamená, že pozice výškového limitu byla úspěšně uložena.

### Zrušení výškového limitu:

- Metoda 1: Zopakujte první kroky a vyberte zrušení maximální úrovně nebo minimální úrovně.
- Metoda 2: Resetujte systém.

### Funkce dětské pojistky

- Zamknout :
  1. V nabídce vyberte položku "Child Lock" a stiskněte tlačítko " OK ".
  2. Vyberte "Turn on" a stiskněte tlačítko " OK ". Na displeji sluchátka se zobrazí "...v", což znamená, že systém byl uzamčen, a v horní části displeje se zobrazí ikona dětského zámku.
- Odemknutí:
  1. V nabídce vyberte položku "Child Lock" a stiskněte tlačítko " OK ".
  2. Vyberte "Turn off" a stiskněte tlačítko " OK ". Na displeji se zobrazí "...v", což znamená, že systém byl odemknut, a ikona dětského zámku zmizí z horní části displeje.

### Nastavení světelného efektu

1. V nabídce vyberte položku "Lighting Effect" a stiskněte tlačítko " OK ".
2. Vyberte možnost "Turn on"(Zapnout) a stiskněte tlačítko " OK ". Na displeji se zobrazí "...v", což znamená, že světelný efekt je zapnutý.

### Poznámka:

- Tento výrobek odpovídá technickým parametrům (viz štítek na napájecím zdroji)
- Vyvarujte se kontaktu s vodou



3. Stiskněte tlačítko OK. Vyberte možnost "Turn off" (Vypnout) a stiskněte tlačítko " OK ". Na sluchátku se zobrazí "...v ", což znamená, že světelný efekt je vypnutý.

### **Funkce Bluetooth**

1. V nabídce vyberte položku "Bluetooth" a stiskněte tlačítko " OK ".
2. Vyberte možnost "Turn on"(Zapnout) a stiskněte tlačítko " OK ". Na displeji se zobrazí "...v ", což znamená, že je funkce Bluetooth zapnutá.
3. Vyberte možnost "Turn off" (Vypnout) a stiskněte tlačítko " OK ". Na displeji se zobrazí "...v ", což znamená, že funkce Bluetooth je vypnuta.

### **Uživatelské nastavení**

1. V nabídce vyberte položku "More" a stiskněte tlačítko " OK ". Na displeji se zobrazí QR-kód, který vede k návodu  
  
- Chcete-li změnit parametry:
  2. Stiskněte a podržte " OK " po dobu 10 sekund, na displeji se zobrazí "S-x" ("x" je skupina parametrů s hodnotami 1, 2, 4 a 5).
  3. Stiskněte a podržte " OK ". Zvolte požadovaný parametr, který chcete upravit.

#### **S-1) CM nebo PALCE**

- Pro S-1: 0 = Palec a 1 = CM

#### **S-2) Citlivosti antikolizního systému**

- Pro S-2: 0 = vypnuto, 1 = nejméně citlivé a 8 = nejcitlivější.

#### **S-5) Ruční nastavené základní výšky pracovní plochy (standartně 65cm)**

- Pro S-5: Pomocí " ^ " a " v " nastavte požadovanou výšku

#### **S-6 = Nastavení automatického nebo ručního ovládání paměťových tlačítek**

- Pro S-6: 0 = ruční ovládání paměťových tlačítek a 1 = automatické ovládání paměťových tlačítek.

Po výběru požadovaného nastavení pro vybranou skupinu parametrů stiskněte tlačítko " OK ". Nyní jste úspěšně nastavili parametry.

### **Funkce resetování**

1. V nabídce zvolte "Hard reset mode" a stiskněte " OK ".
  - Na displeji se zobrazí "Please Wait". Přibližně za 25 sekund se ozve dlouhý bzučák a na displeji se zobrazí "Please keep press arrow down to reset".
2. Stiskněte " v " pro resetování.
  - Po resetování se parametry obnoví na tovární nastavení a vynutí se inicializace.

### **Poznámka:**

- Tento výrobek odpovídá technickým parametrům (viz štítek na napájecím zdroji)
- Vyvarujte se kontaktu s vodou