

Seznam chybových kódů pro:

ovladač SMART

WP-H76



* Postup resetování: V nabídce vyberte "Hard reset mode" a stiskněte " OK ". Na displeji se zobrazí "Please wait" (Čekejte prosím).

Asi za 25 sekund se ozve dlouhý bzučák a na displeji se zobrazí "Please keep press down to reset" (Pro resetování stiskněte " V ").

Chybový kód	Příčina	Řešení
E01	Hlavní napájecí napětí je vyšší než 45 V	Zkontrolujte hlavní napájecí zdroj
E02	Rozdíl mezi 2 sloupky je více než 1cm.	Inicializujte systém (resetujte)
E04	Došlo k chybě připojení ovladače nebo komunikace	Zkontrolujte napájecí kabel ovladače
E05	Pracovní plocha narazí na překážku a přestane fungovat antikolizní senzor.	Uvolněte tlačítko a restartujte
E06	Hlavní napájecí zdroj se nepodařilo spustit, je nižší než 20 V	Vyměňte hlavní napájecí zdroj nebo zkontrolujte kabel hlavního napájecího zdroje.
E07	Ochrana při běhu hlavního napájecího zdroje je nižší než 20 V	Znovu připojte napájení
E08	Naklápění pracovní plochy za chodu	Inicializujte systém (resetujte)
HOT	Teplota motoru je vysoká, doba chodu přesahuje 2 minuty během 18 minut.	Počkejte, až motor vychladne, a nechte systém odpočívat alespoň 18 minut.
E11	Motor 1 není připojen	Zkontrolujte napájecí kabel motoru 1
E12	Chyba v kanálu Motoru 1	Vyměňte ovladač
E13	Motor 1 je mimo fázi a má odpojení fázového vedení.	Zkontrolujte motor, zda není připojení fázového vedení abnormální.
E14	Chyba snímače motoru 1 nebo odpojený kabel	Zkontrolujte signál nebo vyměňte napájecí kabel motoru.
E15	Zkrat uvnitř motoru 1	Vyměňte motor
E16	Uzamčený uvnitř motoru 1	Inicializujte systém (resetujte)
E17	Motor 1 běží špatným směrem	Vyměňte kabel motoru
E18	Hmotnostní kapacita motoru 1 je nad limitem	Snižte hmotnost odstraněním předmětů z pracovní plochy
E21	Motor 2 není připojen	Zkontrolujte napájecí kabel motoru 2
E22	Chyba v kanálu Motoru 2	Vyměňte ovladač
E23	Motor 2 je mimo fázi a má odpojení fázového vedení.	Zkontrolujte motor, zda není připojení fázového vedení abnormální.
E24	Chyba snímače motoru 2 nebo odpojený kabel	Zkontrolujte signál nebo vyměňte napájecí kabel motoru.
E25	Zkrat uvnitř motoru 2	Vyměňte motor
E26	Uzamčený uvnitř motoru 2	Inicializujte systém (resetujte)
E27	Motor 2 běží špatným směrem	Vyměňte kabel motoru
E28	Hmotnostní kapacita motoru 2 je nad limitem	Snižte hmotnost odstraněním předmětů z pracovní plochy
E40	Ovladač je odpojen	Zkontrolujte připojení kabelů
E41	Chyba v sériovém signálu	Zkontrolujte připojení kabelů nebo vyměňte controlbox
E42	Chyba Eeprom	Vyměňte ovladač
E43	Chyba v antikolizním senzoru	Vyměňte ovladač
E91	Motor 1 ani motor 2 nejsou připojeny	Zkontrolujte kabely motoru 1 a motoru 2