

Montážní návod

Výškově stavitelné podnože ALFA (jednoduchá sestava)

Seznam:	podnož (příčka dolní + stojina)	1 pár
	příčka horní	2 ks
	spojovací kanál	1 ks
	kontrolbox	1 ks
	kabel k motoru	2 ks
	síťový kabel	1 ks
	ovládání	1 ks

Příslušenství:	šroub imbus M6x12 půlkulatá hlava, vnitřní šestihran	12 ks
	šroub imbus M6x20 půlkulatá hlava, vnitřní šestihran	8 ks

1. Nejdříve spojíme dolní příčky podnoží se stojinami (výškovými mechanismy) pomocí šroubů M6x20 (8 ks)



2. Dále spojíme obě podnože se spojovacím kanálem pomocí šroubů M6x12 (8 ks). Horní příčky nasadíme na podnože a připevníme šrouby M6x12 (4 ks).



3. Kabele k motoru zapojíme jedním koncem k výškovým mechanismům v podnožích a druhým koncem do kontrolboxu, který jsme umístili do spojovacího kanálu. Kontrolbox můžeme také připevnit ke stolové desce (lépe dostupný).



4. Ke kontrolboxu připojíme také síťový kabel a ovládání.



5. Ovládání připevníme pod stolovou desku na snadno dostupné místo.





JOSEF STRNAD

Josef Strnad, spol. s r.o.
Lipová 566
564 01 Žamberk
CZECH REPUBLIC

IČO: 42194172
DIČ: CZ42194172
Bank. spoj.: čs a.s., č. účtu: 1321086399/0800

9001:2009



ISO

Tel.: +420 465 611 615
Fax: +420 465 611 616
E-mail: info@josefstrnad.cz
www.josefstrnad.cz

Ovládání

DPF1K ovladač základní

Stiskněte tlačítko pro pohyb NAHORU nebo DOLŮ a systém se bude pohybovat zvoleným směrem tak dlouho, dokud budete držet stisknuté příslušné tlačítko nebo dokud nebude dosaženo koncové polohy.



DPF1C ovladač s pamětí a displayem

- ^ pohyb nahoru
- v pohyb dolů
- S uložení do paměti
- . paměť 1
- .. paměť 2
- ... paměť 3

Nahoru a dolů

Stiskněte tlačítko pro pohyb NAHORU nebo DOLŮ a systém se bude pohybovat zvoleným směrem tak dlouho, dokud budete držet stisknuté příslušné tlačítko nebo dokud nebude dosaženo koncové polohy.

Paměť

Pro ukládání do paměti a pohyb do uložené pozice jsou určena čtyři malá tlačítka

Ukládání do paměti

Stiskněte tlačítko S, display bude blikat po dobu 2 sekund. Během dvou sekund stiskněte jedno z menších tlačítek s tečkou/tečkami, aktuální pozice bude uložena pod tímto tlačítkem. Potvrzení volby bude zobrazeno na displayi zobrazením číslice „1“, „2“ nebo „3“.

Pohyb do polohy uložené v paměti (malá tlačítka s tečkami)

Stiskněte jedno z paměťových tlačítek a systém se rozjede do uložené pozice. Držte tlačítko stisknuté, dokud nebude dosaženo polohy.

Funkce displaye

Zobrazuje aktuální výšku v cm nebo palcích.

