



User manual

Gebruikshandleiding

Manuel de l'utilisateur

Benutzerhandbuch

Manuale d'uso

Manual del usuario

Руководство пользователя

Uživatelská příručka

Manual de utilizare

Podręcznik użytkownika



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

CZECH

Začínáme s aplikací Ergomate

1. Stáhněte si aplikaci Ergomate

- Najděte a nainstalujte aplikaci Ergomate na zařízení s iOS nebo Android.

2. Instalace stolu

- Ujistěte se, že je stůl bezpečně a kompletně sestaven podle návodu k montáži.

3. Nastavení účtu

- Vytvořte si účet zadáním své e-mailové adresy a jejím ověřením prostřednictvím odkazu zasláného do vaší e-mailové schránky. Pokud ověřovací e-mail nenajdete, zkontrolujte složku spam.

4. Přidání stolu

- Na domovské obrazovce vyberte „Přidat první stůl“.
- Ujistěte se, že je Bluetooth zapnutý jak na ovladači, tak na vašem mobilním zařízení.
- Aplikace zobrazí kód pro každý ovladač s podporou Bluetooth. Použijte tento kód k identifikaci a připojení vašeho konkrétního ovladače. Tento kód najdete v nastavení Bluetooth vašeho zařízení.

Funkce

Po přidání stolu jej můžete ovládat a přizpůsobit přímo prostřednictvím aplikace.

Záložka Domů

1. Nastavení výšky

- Vyberte stůl na domovské obrazovce, abyste mohli přejít na panel pro nastavení výšky.
- Manuálně nastavte výšku stolu pomocí posuvníku výšky nebo zadejte konkrétní hodnoty pro přesné nastavení.

2. Nastavení výšky pro sezení a stání

- Uložte si preferované výšky pro sezení a stání pro snadný přístup (Vezměte prosím na vědomí, že doporučené výšky jsou již nastaveny podle údajů uvedených ve vašem profilu).
- Přepínejte mezi těmito předvolbami jedním klepnutím a okamžitě nastavte stůl na uloženou výšku.

3. Cíl pro stání

- Nastavte si cíl pro stání, abyste podpořili pohyb během dne.
- Zadejte požadovaný počet minut stání za hodinu a aplikace vám připomene, kdy si sednout nebo postavit se prostřednictvím vyskakovacím oznámením.

4. Přístup k manuálům

- Po výběru stolu na domovské obrazovce si můžete přímo v aplikaci zobrazit návod k použití a montážní instrukce.

5. Přidání dalších stolů

- Přidejte další stoly kliknutím na ikonu + v pravém horním rohu a postupujte podle stejného postupu jako při přidávání stolu.

Upozorňujeme, že s jedním stolem může být současně spojen pouze jeden uživatel, i když se uživatel nachází mimo dosah stolu. Proto při používání flexibilních pracovních míst vždy odpojte stůl, když odcházíte.

6. Aktualizace osobních údajů a resetování hesla

- Aktualizujte údaje o svém účtu nebo resetujte heslo kliknutím na ikonu profilu v pravém horním rohu.

Záložka Asistent

1. Objevte budoucí funkce

- Záložka Asistent poskytuje náhled na nové funkce, které budou do aplikace přidány v budoucích aktualizacích, a umožňuje vám získat přehled o tom, co je nového u aplikace Ergomate.

Záložka Objev

1. Prozkoumejte všechny kompatibilní stoly

- Prozkoumejte všechny stoly kompatibilní s aplikací Ergomate, včetně modelů jako jsou stoly s dvojitým motorem, lavice s dvojitým motorem a stoly s trojitým motorem.
- Klikněte na libovolný model stolu, abyste si zobrazili a stáhli jeho návod k použití a montážní instrukce.



Záložka Nastavení

1. Nastavení aplikace

- Změňte jazyk aplikace na angličtinu (výchozí), nizozemštinu, francouzštinu, němčinu, italštinu, španělštinu, ruštinu, češtinu, rumunštinu nebo polštinu.

2. Push oznámení

- Aktivujte nebo deaktivujte push oznámení pro časovač cíle pro stání.

3. O aplikaci

- Získejte přístup a přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky použití.

4. Účet

- Odstraňte svůj účet, pokud je to nutné.